



INSTALLATION

IMPORTANT NOTE: TO INSTALL DIAL (4560, 4561), BE SURE TO USE DEEP JUNCTION BOX (3983) INCLUDED WITH THE PRODUCT.

- 1 - GROUND GREEN WIRE FROM UNIVERSAL PLATE (C) TO JUNCTION BOX (B). CONNECT CURRENT WIRES WITH LED DRIVER (MARRETS NOT SUPPLIED). INSERT LED DRIVER (A) IN JUNCTION BOX (B), SECURE UNIVERSAL PLATE (C) IN PLACE.
- 2 - REMOVE MAGNETIC PLATE (D) AND TURN CANOPY TO REVEAL 2 SCREWS (E).
- 3 - CONNECT WIRES FROM LUMINAIRE TO LED DRIVER (B) WITH WAGO CONNECTOR (SUPPLIED). FIX THE CANOPY (F) WITH 2 SCREWS (E) TO UNIVERSAL PLATE (C).
- 4 - RETURN MAGNETIC PLATE (D) IN POSITION. ROTATE AND ADJUST THE ORIENTATION OF THE FIXTURE ACCORDING TO YOUR NEEDS.

MAINTENANCE

FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA AGENT.

INSTALLATION

NOTE IMPORTANTE: POUR INSTALLER LE DIAL (4560, 4561), VOUS DEVEZ UTILISER LA BOITE DE JONCTION PROFONDE INCLUSE (3983) AVEC LE PRODUIT.

- 1 - FIXER LE FIL DE MISE À LA TERRE (VERT) DE LA PLAQUE UNIVERSELLE (C) À LA BOITE DE JONCTION (B). FAIRE LA CONNEXION DES FILS DE COURANT AVEC L'UNITÉ D'ALIMENTATION (MARETTES NON-INCLUSES). INSÉRER L'UNITÉ D'ALIMENTATION (A) DANS LA BOITE DE JONCTION (B), FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (C).
- 2 - RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE (D) ET TOURNER LE PAVILLON ROTATIF DE MANIÈRE À VOIR LES 2 VIS (E).
- 3 - CONNECTER LES FILS DU LUMINAIRE À L'UNITÉ D'ALIMENTATION DRIVER (B) AVEC LES CONNECTEURS WAGO FOURNIS. VISSER LE PAVILLON ROTATIF (F) AVEC LES 2 VIS (E) À LA PLAQUE UNIVERSELLE (C).
- 4 - REPLACER LA PLAQUE AIMANTÉE (D). AJUSTER LE LUMINAIRE SELON LE PIVOT ET L'ORIENTATION DÉSIRÉE.

MAINTENANCE

POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DELS OU DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.