



7- ADJUST THE AIRCRAFT CABLE TO CORRECT HEIGHT AND CUT THE EXCESS.

8- LIFT CANOPY [D] IN POSITION

9- HOLD BOTTOM OF FIXTURE WHILE INSERTING THE 15 FELT SHADE PANELS BY SLIDING THEM INTO THE TEETH OF THE TWO CORRESPONDING TOOTHED PLATES.

7- AJUSTER LE CÂBLE EN ACIER À LA BONNE HAUTEUR ET COUPER L'EXCÉDENT.

8- LEVER LE PAVILLON EN POSITION [D]

9- TENIR BAS DE LA FIXTURE ET INSÉRER LES 15 PANNEAUX DE FEUTRE DE L'ABAT-JOUR EN LES GLISSANT DANS LES DENTS DES DEUX PLAQUES DENTÉES CORRESPONDANTES.